

# VEGA3000 モバイル端末 交換マニュアル



2019/08  
株式会社リンク・プロセッシング

=====  
●ご用意いただくもの

- ・既存端末（現在ご利用いただいている端末）
  - ・交換用の端末（新しく届いた端末）
  - ・発送伝票（交換用端末に同梱）
- =====

（注意）本作業の実施前に、既存端末及び、交換用の端末の電源をお切りください。

① 今お使いの端末の電源 OFF を確認し、本体裏面のカバーを外す。



② 既存端末右下部「スロット1」に挿入されている SIM カードを抜く。

※抜いた SIM カードはそのまま使います。取り扱いにご注意ください。



③ 交換用の端末裏面のカバーを外し、SIM カードを端末右下部の「SIM スロット 1」に挿入する。

※SIM カードの向きにご注意ください。(SIM カードの右下にカードの凹みがある状態。)



④ 交換した端末のカバーを戻し、起動後に動作をご確認ください。

⑤ ④に問題ない場合、今までご利用いただいていた既存端末のカバーを戻し、同封の伝票にて弊社宛に既存端末の返却をお願いします。

【お問い合わせ先】

本件・初期不良・端末故障・操作方法のお問い合わせ

リンク・プロセシング サービスデスク

電話番号 : 0120 - 964 - 036 (365 日 24 時間受付 )

メール : info@linkprocessing.co.jp