

## 本製品のご利用について

この度は、Anywhere L2/L3 をお買い上げいただきありがとうございます。  
 本書は、本製品をお使いいただくにあたっての注意事項を記載した資料となります。  
 ご使用前に本書ならびに「操作マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

### ●安全上のご注意

・危害・損害の程度別に以下の2種類に分けて記載しています。

#### 【警告】

この表示内容を守らず誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

#### 【注意】

この表示内容を守らず誤った取り扱いをすると「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」を示しています。

・また、各注意事項は「強制」・「禁止」・「注意」の3つの段階に分かれます。

・なお、以下記載内容は全ての注意事項を網羅するものではありません。

記載内容以外にも、通常の使用の範囲を超えてのご使用はおやめください。

#### 【警告】

段階	注意事項	発生する可能性があること
強制	指定された電源電圧以外で使用しないでください。	火災・感電
強制	本製品を分解したり、改造したりしないでください。	火災・感電
強制	本製品や USB ケーブルから煙が出ている、変な臭いがするなどの状態で利用を続けないでください。	火災・感電
強制	USB ケーブルを傷つけたり、破損、加工しないでください。	火災・感電
強制	USB ケーブルが傷んでいる状態（芯線の露出、断線、変形など）で利用しないでください。	火災・感電
禁止	タコ足配線を行わないでください。	火災
禁止	カードの読み取り口に異物を入れないでください。	火災・感電
禁止	本製品を落下・破損させないでください。	火災・感電
禁止	本製品を加熱したり、火の中に投入しないでください。	引火・爆発
禁止	水などの液体が入った容器を周りに置く、またはシャワー、風呂場などの水がかかる可能性のある場所では使用しないでください。	火災・感電
禁止	濡れた手で操作しないでください。	感電
禁止	USB ケーブルに重いものを載せたり加熱しないでください。	火災・感電
禁止	USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。	火災・感電
禁止	USB 端子やカードリーダー部分にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。	火災
禁止	USB ケーブルの向きを逆に差し込まないでください。	火災・感電
禁止	USB 端子に濡れた手で触れないでください。	感電
禁止	危険な場所で使用しないでください（本製品は防爆認定機器ではありません）。	引火・爆発
禁止	所定の充電時間を超えて充電を行わないでください。	引火・爆発
禁止	バッテリーが液漏れした場合、液が目に入らないようにしてください。	目への障害
禁止	液漏れ、異臭がした場合は、使用しないでください。	引火・爆発
禁止	近くで雷が起きたときは、直ちに本製品を充電器から取り外してください。	火災・感電

【注意】

段階	注意事項	発生する可能性があること
禁止	直射日光の強いところや、窓を締め切った自動車内などの高温の場所で使用や放置をしないでください。	爆発・火災
禁止	湿度が高い場所に置かないでください。	感電
禁止	使用中の機器は布などで覆ったり、包んだりしないでください。	火災
禁止	本製品は連続動作（24 時間動作）を目的に設計されておりません。ご使用にならないときは電源を切ってください。	火災
注意	本製品を机や台の上に置いたり、USB ケーブルを差し込む際、製品に指や手を挟まないようにしてください。	怪我
注意	USB ケーブルは、必ずコネクタを最後まで差し込んでください。	火災
注意	USB ケーブルを本製品から抜くときは、必ず片手で本製品をしっかりと持ち、もう片方の手で端子部を持って抜いてください。 ケーブルが破損する恐れがあります。	火災・感電
注意	USB ケーブルを束ねて使用しないでください。	火災
注意	移動されるときは必ず USB ケーブルを抜いてください。 ケーブルが破損する恐れがあります。	火災・感電
注意	バッテリーから液漏れして液が皮膚や衣服に付着した場合はただちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。	皮膚のかぶれ
注意	液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着したときは、流水で 15 分以上洗浄してください。	怪我
注意	本製品を小さなお子様の手の届かない所に置くように注意してください。	窒息
注意	機器の廃棄時には、他のゴミと一緒に捨てないでください。 本装置はリチウム電池を使用しており、火中に投げると破裂の恐れがあります。	破裂

●ご利用に関する注意事項

（ご利用環境について）

- ・以下のような環境でのご利用はお控えください。  
何れも故障の原因につながる可能性があります。
  - ①直射日光の下、車の中、火の近くなど温度が高くなる場所
  - ②チリ、ホコリ、油煙など空気清浄の悪い場所
  - ③静電気が発生しやすい場所
  - ④水などの液体がかかりやすい場所
  - ⑤湿度が高い場所
  - ⑥振動の激しい場所や傾いた場所など
- ・Bluetooth を通じて本製品と通信する際は、強い電波干渉源があるところでは使わないでください。  
例）電子レンジ、コードレスフォン、磁石、万引き防止装置、高圧線、自動ドアなど
- ・本製品は、国内の電源環境でのみ利用することを想定しており、海外でのご利用については保証対象外となります。
- ・本製品は、各 OS 別のアプリケーション（以降「Anywhere アプリ」）とセットで動作します。
- ・Anywhere アプリを動作させるためのスマートデバイスは、加盟店様にてご用意ください。
- ・Anywhere アプリの動作条件は当社 HP（<https://www.linkprocessing.co.jp/anywhere/modellist-ios.html>）をご参照ください。

（ご利用方法について）

- ・充電を行う場合、以下のことをお守りください。  
何れも故障もしくはバッテリーに大きなダメージを与える可能性があります。
  - ①指定の電源/電圧以外では使用しないでください
  - ②40℃を超える、または0℃を下回るような環境下では充電しないでください
  - ③満充電状態になっている状態で充電を長時間続けしないでください
- ・USB またはイヤホンジャックを使って接続する場合、必ず当社指定のケーブルをご利用ください。
- ・磁気カードリーダー、IC カードリーダーには、クレジットカードおよびキャッシュカード以外のものを通さないでください。  
故障の原因となります。
- ・USB ケーブルを本製品に差し込むときは、上下のコネクタ形状に気をつけてまっすぐ最後まで差し込んでください。  
故障の原因となります。

## ●バッテリーに関するご注意

バッテリーは特性上、繰り返し利用することで劣化しますが、利用方法によって劣化の度合いを遅らせることができます。効率的なバッテリー利用を行うため、以下をご確認ください。

### (寿命について)

- ・バッテリーの寿命を迎えるまでの充電回数は約 500 回となります。
- ・充電回数が 500 回に満たない場合でも、ご利用方法やご利用環境によっては劣化が進み、早期に寿命を迎える可能性があります。
- ・バッテリーは寿命を迎えると急速に劣化が進み、そのまま使い続けると発火等の重大事故につながる可能性があります。バッテリーの使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリー寿命の可能性が考えられますので、本製品の買い替えをご検討ください。

### (バッテリーを早期に劣化させないために)

- ・満充電に近い状態での利用は、バッテリーの劣化が進みやすくなります。充電器を繋ぎっぱなしの状態は、満充電に近い状態が長くなるためできるだけお控えください。
- ・充電回数はできるだけ少なくするよう、ある程度充電容量が減ってから充電を行うようにしてください。
- ・バッテリーは高温になるほど劣化が進みます。熱せられた自動車内、直射日光にさらされる場所など、40℃を超える環境でのご利用はできるだけお控えください。
- ・バッテリーは低温環境で充電を行うと劣化します。0℃を切る環境下での充電は行わないでください。
- ・完全放電状態（充電量 0%）での保管は、バッテリーを著しく劣化させます。長期間ご利用を行わない場合は、必ず一定周期（4 ヶ月に 1 度程度）で充電を行ってください。

## ●以下のような状態になったら

本製品が以下のような状態になった場合は故障の可能性がありますので、ご利用をおやめいただき当社サービスデスクまでご連絡ください。

- ・充電をしばらく（30 分程度）行っても電源ランプや液晶画面が点灯しない場合
- ・充電を行っていないのに充電中のマークが付き、電源が切れない場合
- ・本製品（バッテリー）が不自然に膨らんでいる場合
- ・本製品が過度に発熱している場合

## ●保証・保守内容について

- ・本製品には以下の保証と保守内容が付帯しています。

### ①初期不良

- ・製品がお手元に届いた時から故障または破損している、同梱品が不足している等の問題があった場合、下記期間中は無償での良品交換とします。
- ・対象期間：「ご利用開始日」より 30 日間\*

### ②保証

- ・製品が通常のご利用状態において故障した場合、下記期間中は無償での良品交換とします
- ・対象期間：「ご利用開始日」より 1 年間\*

### ③保守

- ・保証期限が切れている、または保証期間中であっても保証対象外の場合、有償となります。
- ・対象期間：「ご利用開始日」から「解約日」まで\*

※追加購入の場合は何れも「当社出荷日」より 30 日間となります。

- ・以下内容が原因で製品が故障または破損した場合は、保証の対象外となります。

- ①指定の電源/電圧以外で充電を行った場合
- ②当社指定イヤホンジャックケーブル以外で接続を行った場合
- ③落下や水がかかったなど、お客様の過失による故障の場合
- ④地震、水害、落雷等の天災による故障の場合
- ⑤Anywhere アプリを当社が指定する仕様通りの操作やシステム連携で使用しなかった場合

●仕様

項目	仕様	
	Anywhere L2 (LP-PCR2.1BT)	Anywhere L3 (LP-PCR3.0BT)
		
カードリーダー	JIS1・2 (シングルヘッド)、接触 IC	JIS1・2 (シングルヘッド)、接触 IC、非接触 IC
PIN パッド	物理ボタン (0~9 番号/決定/消去/キャンセル/電源)	物理ボタン (0~9 番号/決定/消去/キャンセル/電源)
ディスプレイ、インジケータ	モノクロ LCD ディスプレイ LED ステータスインジケータ	モノクロ LCD ディスプレイ LED ステータスインジケータ
通信インターフェース	Bluetooth® v3.0/v4.0、Micro USB、イヤホンジャック接続 ※OS バージョンによってご利用可能通信インターフェースが異なります。	Bluetooth® v3.0/v4.0、Micro USB ※OS バージョンによってご利用可能通信インターフェースが異なります。
充電インターフェース	Micro USB	Micro USB
バッテリー	Lithium polymer rechargeable battery 320 mAh, 3.7V	Lithium polymer rechargeable battery 250 mAh, 3.7V
定格入力	AC 5V 500mA	定格 : AC 5V 500mA
対応 OS	Android、iOS、Windows ※対応バージョンは当社 HP ( <a href="https://www.linkprocessing.co.jp/anywhere/modellist-ios.html">https://www.linkprocessing.co.jp/anywhere/modellist-ios.html</a> ) をご参照ください。	Android、iOS、Windows ※対応バージョンは当社 HP ( <a href="https://www.linkprocessing.co.jp/anywhere/modellist-ios.html">https://www.linkprocessing.co.jp/anywhere/modellist-ios.html</a> ) をご参照ください。
動作環境	保存温度 (-10℃ to + 55℃) 使用温度 (0℃ to + 45℃) 使用湿度 (5% to 95% 結露なきこと)	保存温度 (-10℃ to + 55℃) 使用温度 (0℃ to + 45℃) 使用湿度 (5% to 95% 結露なきこと)
サイズ	縦 123 x 横 72 x 奥行き 17 mm	縦 89.7 x 横 59.0 x 奥行き 14.8 mm
重量	125g	75g
認証規格	PCI-PTS 4.x EMV L1 & L2 MasterCard TQM FCC, CE RoHS Bluetooth BQB TELEC	PCI-PTS 5.x EMV L1&L2, EMV contactless L1 Visa PayWave, MasterCard PayPass Amex Expresspay, Discover D-PAS Rupay qSPARC, JCB J/Speedy UnionPay QUICS, PURE PCI Pin security, MasterCard TQM Bluetooth BQB FCC, CE, RoHS

●お問合せ先

株式会社リンク・プロセッシング サービスデスク  
 (電話番号) 0120-964-036  
 (受付時間) 24 時間 365 日受付  
 (e-Mail) [info@linkprocessing.co.jp](mailto:info@linkprocessing.co.jp)